


multisonic® InfraControl 83000



Vernebler zur Medikamentenapplikation in Beatmungssystemen

Gebrauchsanweisung

Einsatz bei Anästhesie- und Beatmungsgeräten

Der Ultraschallvernebler InfraControl 83000 kann bei allen Anästhesie- und Beatmungsgeräten, auch Heimbeatmungsgeräten mit Einschlauchsystem, eingesetzt werden. Das Gerät darf nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben in Ihr Beatmungssystem installiert werden.

Nach dem Einschalten des Ultraschallverneblers InfraControl 83000 wird permanent Aerosol erzeugt.

Dieses wird während der Inspiration über die Direkteinbindung des Verneblers in den Beatmungskreislauf zum Patienten transportiert oder über den Parallelschlauch Inspiration bzw. mittels der Druckluft-Steuerleitung für mechanische Verneblung nur während der Inspirationsphase direkt über ein T-Stück zum Tubus geleitet. Ist das Medikament aufgebraucht, schaltet sich der Ultraschallvernebler InfraControl automatisch ab.

WICHTIG

Bei der Verwendung des **InfraControl** im Beatmungssystem darf nur steriles Zubehör verwendet werden, Aerosole kommen nur mit den autoklavierbaren Teilen und nicht mit dem eigentlichen Gerät in Berührung.

Um Ihr Kreisteil vor Aerosolrückständen bzw. Ihr Beatmungsgerät vor Störungen zu schützen ist die Anbringung eines endexspiratorischen mechanischen Filters zu empfehlen (Herstellerfirmen: Hudson, Pali, B+R Tyco).




Sicherheitshinweise

- Bitte lesen sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, um den einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten
- Reinigung und Desinfektion: Wegen möglicher Schädigung der Materialien eignen sich keine Präparate auf der Basis von halogen- oder sauerstoffabspaltenden Verbindungen, alkoholhaltigen Verbindungen oder starken organischen Säuren! Wichtig! Keine Lösungsmittel wie Aceton, Alkohol, Benzin oder ähnliche verwenden.
- Das Gerät ist nicht zur Aufbereitung in der Zentralsterilisation geeignet
- Beim Einsatz von Filtern beachten Sie bitte die Anweisungen des Herstellers bzw. setzen Sie sich mit diesem in Verbindung
- Plazieren Sie den Filter nie im Inspirationsschlauch zwischen Vernebler und Endotracheal-Tubus. Die Nutzungsdauer des Filters beträgt 24 Stunden. Ersetzen Sie den Filter bei Zunahme des Widerstands.

Inhaltsverzeichnis


Einleitung und allgemeine Hinweise	2 - 3
Inhaltsverzeichnis	4
Geräteübersicht	5
Anwender-Sets und Adapter	6
Beispiele für den Einbau in Heimbeatmungssysteme	7 - 11
Beispiel für die Beatmung von Tracheostoma Patienten	12
Beispiele für den Einbau in Beatmungssysteme	13 – 18
Beispiele für den Einbau in Neonatologiesysteme	19 - 24
Vasoreagibilitätstest mit Iloprost (Ventavis®)	25
Verwendung des Luer/Lock-Anschlusses	26 - 28
Inbetriebnahme	29 - 33
Reinigung, Desinfektion und Sterilisation	34 - 37
Hinweise bei Betriebsstörungen	38
Erklärung der Zeichen	39
Technische Daten	40
Garantiebestimmungen	41
Befestigungsmaterial	42 - 43
Entsorgungshinweise	44
EMV Elektromagnetische Aussendung	45 - 48

Geräteübersicht




InfraControl Klinik Art. Nr. 83000 Hilfsmittel-Nr. 14.24.14.1002

Schlauch-Systeme und Adapter für den Anschluss an Beatmungsgeräte



Einmal-Schlauch-Set Anästhesie 83100,

steril verpackt bestehend aus 1 T-Stück 22 F/22 M/22 M, 1 Faltenschlauch (3 Segmente) 15 F,Anschlüsse 22 M/15M, 1 T-Stück 15 M/15 M/15 F, 1 Manometer Anschlussschlauch 100 cm



Einmal-Schlauch-Set 2 Anästhesie 83090, steril verpackt

wie Artikel 83100 zusätzlich mit Verneblerkopf und Medikamentenbecher



Einmal-Set 83080, steril verpackt

Bestehend aus Verneblerkopf, Medikamenten-Einsatz und Luer/Lock-Verschlusskappe



Adapter-Set 85771 für Einweg-Schlauchsystem Fisher + Paykel

1 Adapter 22 F/11 M und 1 Adapter 22 M/12 M




Adapter 85770 (15 F/22 M auf 22 M)




Adapter 85773 (22 F auf 22 F)


Heimbeatmung mit Einschlauchsystem mit Direktanschluss am Verneblerkopf-Ausgang




Heimbeatmung mit Einschlauchsystem, mit Exspirationsteil mit Ventil getrennt angeordnet




Heimbeatmung mit Einschlauchsystem mit Direktanschluss über HME-Filter am Verneblerkopf-Ausgang




Heimbeatmung mit Einschlauchsystem im Inspiration-Bypass Modus




Heimbeatmung mit Einschlauchsystem über die Steuerleitung für mechanische Verneblung




Inhalationsbehandlung von Tracheostoma-Patienten




Anschluss mit Zweischlauchsystem direkt in die Inspiration




Anschluss mit Zweischlauchsystem im Inspiration-Bypass Modus




Anschluss mit Zweischlauchsystem über die Steuerleitung für mechanische Verneblung




Anschluss mit einem Koaxialschlauch über die Steuerleitung für mechanische Verneblung



Anschluss mit Zweischlauchsystem über Kombination von Inspiration/Exspiration




Permanente Dosierung in Beatmungskreisläufen über eine Spritzenpumpe




InfraControl 83000


Anschluss des Infant Flow[®] Schlauchsystems



Anschluss am Babylog Beatmungsgerät mit Fisher & Paykel Schlauchsystem und Wasserfalle




Anschluss mit dem Fisher & Paykel Schlauchsystem im CPAP Modus



Anschluss mit dem Medijet Schlauchsystem im CPAP Modus


In Vorbereitung

Anschluss an den SLE 5000 Ventilator mit Vernebler, Befeuchter und Wasserfalle



Um Kondensation im Inspirationsschlauch und Verneblerkopf zu vermeiden, muss der Vernebler InfraControl innerhalb des Inkubators plaziert werden.


Anschluss an das Neonatologiegerät Stephanie Über die Druckluft-Steuerleitung



Die Anbringung des Bakterienfilters 1 701 60 210 ist obligatorisch (zum Rückhalten von Feuchtigkeit und Salzkristallen)

Memranfilterhalter 1 701 60 203
(F.Stephan GmbH) mit Membranfilter
1 701 60 202 zwischen DruckluftSteuerleitung und Luer/Lock-Anschluss
bzw. 3-Wege-Hahn obligatorisch


Anwendung des InfraControl Verneblers für den Vasoreagibilitätstest mit Ventavis®



Ilopros (Ventavis®), (2,5 - 7.5 µg Wirkstoff), inhalativ am Mundstück, verlängert mit Gänsegurgel, Inhalationszeit bei normalem Atemrhythmus zwischen 1,25 - 4 min


Iloprost (Ventavis®), (2,5 - 7,5 μg Wirkstoff), inhalativ am Mundstück, Inhalationszeit bei normalem Atemrhythmus zwischen 1 - 3 min.

Anwendung des 3-Wege-Hahns




Bei Benutzung der Druckluftzufuhr am Luer/Lock-Anschluss muss der Einatem-Stutzen des Verneblerkopfes mit dem Auslaufstopfen verschlossen werden.

Anwendung des 3-Wege-Hahns



Im Normalbetrieb ist die Stellung des 3-Wege-Hahns so, dass sich die gegenüberliegenden Schenkel in waagrechter Position befinden, der dritte Schenkel zeigt mit dem Pfeil nach unten.

Nachfüllen des Medikaments



Zur Beachtung! Nach dem Nachfüllen muss der Hahn wieder in die Ausgangsposition zurückgedreht werden.

So nehmen Sie den multisonic® infraControl in Betrieb




Abb. 1 Stecken Sie das Weitbereichsdie Netzgerät Netzsteckdose (100 - 240 V AC). Am Handapparat leuchtet die nun LED grüne **Funktionsleuchte** auf.




Abb. 2 Ziehen Sie den Verschlussstopfen der Steckeraus buchse des Stecken Gerätes. Sie den 12 V DC-Stecker des Weitbereichs-Netzgerätes oder des Akku-Packs in die Steckerbuchse.




Abb. 3 Achten Sie darauf, dass alle Teile des Gerätes dem vor Gebrauch ganz trocken sind. Sie den Legen Dichtring korrekt in dafür die vorgesehene Nut ein, wie auf dem Bild gezeigt.





Abb. 4
Setzen Sie den
Verneblerkopf auf
den Handapparat
auf und arretieren
Sie ihn mit dem
Bajonettverschluss
(drehen im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag).
Wenden Sie dabei
keine Gewalt an.



Die Abbildungen auf den Seiten 30 - 33 können von der von Ihnen gewählten Einbindungsart abweichen. Beachten Sie daher bitte die Einbindungsbeispiele auf den Seiten 7 - 24.






Abb. 5 Abb. 6 Schließen Sie das Y-Stück mit der Gänsegurgel und die Beatmungsschläuche an. Über den Luer/Lock-Anschluß kann nach Entfernen der weißen Schutzkappe Medikament ein- bzw. nachgefüllt werden (ohne Medikamenten-Einsatz max. 5 ml, mit Medikamenten-Einsatz max. 3 ml). Bei Einsatz der mechanischen Druckluftleitung verwenden Sie bitte den Auslaufstopfen und gegebenenfalls einen 3-Wege-Hahn.




Abb. 7 Sie Schalten das Gerät durch Drücken des ..Ein/Aus"-Tasters ein. Eine LED gelbe **Funktionsleuchte** signalisiert den Betrieb des Geräts. Sekunden Wenige nach dem Einschalten bildet sich unter der Prallplatte der Aerosolnebel.







Abb. 8 multisonic® Der infraControl schaltet sich automatisch ab. wenn das Medikament aufgebraucht ist (bis auf die Restmenge von ca. 0,5 ml) oder wenn Gerät das durch Drücken des "Ein/Aus"-Tasters von Hand ausgeschaltet wird. Dieser Zustand wird durch Erlöschen aelben LED der **Funktionsleuchte** angezeigt.










Abb. 11
Öffnen Sie dann den
Verneblerkopf durch
Drehen gegen den
Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag und heben
Sie ihn nach oben ab,
wie auf dem Bild
gezeigt Wenden Sie
dabei keine Gewalt
an. Entfernen Sie
dann den Dichtring.



Abb. 12 Schütten Sie die Restmenge des Medikaments weg Sie und reinigen Handapparat und Zubehör, wie im Abschnitt Reinigung/ Desinfektion/Sterilisation beschrieben.

Anwendung der Einmal-Sets 83080/090 mit Medikamenten-Einsatz



Abb. 1 Füllen Sie etwa 3 ml destilliertes Wasser (oder Leitungswasser) als Transin den ferwasser Den Trichter. Handapparat leicht geneigt halten. damit sich beim Einfüllen keine Luftblasen auf der Keramik bilden, die Verneblung die verringern oder verhindern könnten.




Abb. 2 Sie Setzen nun den vorsichtig Verneblerkopf mit anhaftendem Medikamenten-Einsatz in den Trichter ein und arretieren Sie ihn mit dem Bajonettverschluss (drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag). Wenden Sie dabei keine Gewalt an.




Abb. 3 Sie Binden den Vernebler wie auf Seite 30 beschrieben ein. Füllen Sie Medikament das (max. 3 ml) mithilfe einer Spritze über Luer/Lockden falls Stutzen. vorhanden über einen 3-Wege-Hahn, in den Medikamenten-Einsatz ein.




Abb. 4 Bei Verwendung der Steuerleitung für mechanische Verneblung verwenden bitte Sie den Auslaufstutzen. Über den Luer/Lock-Anschluss und ggf. einen 3-Wege-Hahn Medikament kann nachgefüllt werden, ohne das System zu öffnen. Schalten Sie das Gerät ein, wie auf Seite 24 beschrieben.




Abb. 5 Nach Gebrauch entfernen Sie zunächst das Y-Stück mit Gänsegurgel und die Beatmungsschläuche sowie ggf. Auslaufstopfen und/ oder den 3-Wege-Hahn vom Verneblerkopf.



Abb. 6 Anschließend entfernen Sie den Verneblerkopf mit anhaften-Medikamentendem Einsatz Handvom apparat (drehen gegen den Uhrzeigersinn). Schütten Sie das Transferwasser weg und reinigen Sie Handapparat und Zubehör wie im Abschnitt Reinigung/ Desinfektion/Sterilisation beschrieben.




Abb. 7 Tragen Sie den Verneblerkopf mit anhaftendem Medikamenten-Einsatz zum Spülbecken. Schütten Sie den im Medikamenten-Einsatz befindlichen Medikamentenrest weg.




Abb. 8
Entsorgen Sie dann den Verneblerkopf mit anhaftendem Medikamenten-Einsatz (Einmal-Set 83090).

Reinigung, Desinfektion und Sterilisation

Zur Beachtung

Gerät und Zubehör sind vor dem ersten Gebrauch, nach ieder Inbetriebnahme und nach Lagerung über einen längeren Zeitraum zu reinigen. Das Gerät sollte in regelmäßigen Abständen desinfiziert werden, um entstehende Keime zu vernichten. Bei Missachtung der Hygieneempfehlungen des Herstellers kann es zu lebensbedrohlichen Erkrankungen kommen. Feuchtigkeit ist ein Nährboden für Keime. Deshalb ist es wichtig, Gerät und Zubehör nach dem Reinigen und Desinfizieren sorgfältig zu trocknen. Vor jeder Reinigung oder Desinfektion ist das Gerät vom Netz zu trennen. Überzeugen Sie sich, dass die grüne LED Funktionsanzeige nicht leuchtet.




Abb. 1
Ziehen Sie das Weitbereichs-Netzgerät aus der Netzsteckdose (100-240 V AC). Zum Reinigen des Handapparats ziehen Sie den 12 V DC-Stecker aus der Stecker-buchse des Geräts. Nehmen Sie Verneblerkopf, Dichtring und ggf. Auslaufstopfen vom Handapparat ab.




Abb. 2
Verschließen Sie vor der
Reinigung die
12 V Buchse dann
unbedingt mit dem
Verschlussstopfen, damit
kein Wasser in das Gerät
eindringen kann. Tauchen
Sie WeitbereichsNetzgerät und Akku-Pack
nie in Wasser ein, da es
zu Zerstörungen führen
kann.



Abb. 3 Zur Reinigung ist es zu empfehlen, Handschuhe zu tragen. Als Reinigungsmittel können Sie u.a. Pril. Palmolive oder Fairy-Ultra und als Desinfektionsmittel Gigasept FF, Kohrsolin, Perfektan Tb oder Sekusept plus verwenden. Den Handapparat und die Zubehörteile unter fließend warmem Wasser auswaschen. Der Handapparat ist in für Kunststoffe geeigneten Desinfektionsmitteln desinfizierbar.




Abb. 4
Gerät und Zubehörteile
wie Verneblerkopf,
Dichtring, Auslaufstopfen
können in der Instrumenten-Spülmaschine bzw.
im chemo-thermischen
Desinfektor (60°C, 10 min
(Gummiprogramm))
desinfiziert oder mit Gassterilisation (Ethylenoxid)
oder Plasmasterilisation
sterilisiert werden.



Abb. 5 Sie das Gerät Stellen bitte kopfüber die Spülmaschine bzw. den Desinfektor, damit es kein Wasser schöpfen kann danach und 7UM Trocknen kopfüber auf eine saugfähige Unterlage.

Verneblerkopf, Dichtring, Auslaufstopfen können ausgekocht werden und sind autoklavierbar bis 134°C.



Bitte beachten Sie: Ein Wechsel zwischen Desinfektion und Autoklavierung ist ungeeignet, da diese Verfahrensweise die Lebensdauer einschränkt.

Nach der Reinigung und Desinfektion des Gerätes in der Instrumenten-Spülmaschine bzw. im chemo-thermischen Desinfektor lassen Sie das Gerät etwa 30 Minuten abkühlen, bevor Sie die Teile entnehmen und mit der nächsten Inbetriebnahme beginnen. Für Anwender in der Bundesrepublik Deutschland wird grundsätzlich die Verwendung von Desinfektionsmitteln empfohlen, die in der jeweils aktuellen DGHM*-Liste eingetragen sind. Wegen möglicher Schädigung der Materialien eignen sich keine Präparate auf der Basis von halogen- oder sauerstoffabspaltenden Verbindungen, starken organischen Säuren oder alkoholhaltigen Verbindungen! Achtung! Keine Lösungsmittel wie Aceton, Alkohol, Benzin o.ä. verwenden. Kein Wasser oder Desinfektionslösung in die Steckerbuchse des Handapparats gelangen lassen.

*Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

Hygienemaßnahmen im Klinikbereich

Bitte beachten Sie:

Das Gerät kann nicht autoklaviert werden.

Im Klinikbereich:

Nach Verschluss der Steckerbuchse durch den Verschlussstopfen sind folgende Hygienemaßnahmen möglich:

- Einlegen des Geräts in Desinfektionslösung
- Einbringen in den chemothermischen Desinfektor (60°C, 10 min, Gummiprogramm)
- Gassterilisation (Ethylenoxid)
- Plasmasterilisation

Die Einzelteile Veneblerkopf, Dichtring und Auslaufstopfen können wie oben beschrieben desinfiziert, Gas sterilisiert, Plasma sterilisiert, aber auch bis 134°C autoklaviert werden. Nach der Reinigung und Desinfektion des Gerätes in der Instrumenten-Spülmaschine bzw. im chemo-thermischen Desinfektor lassen Sie das Gerät etwa 30 Minuten abkühlen, bevor Sie die Teile entnehmen.



Stellen Sie das Gerät immer kopfüber in den Desinfektor, damit es kein Wasser schöpfen kann und danach zum Trocknen ebenso kopfüber auf eine saugfähige Unterlage.

Hygiene-Tabelle

Bezeichnung	Reinigung		Desinfektion			Sterilisation			
Multisonic InfraControl Gerät, Zubehör und Verbrauchsmaterial	Auss pülen unter fliess end warmen Was ser	Geschirr- spüler	Wisch- und Sprüh- Desinfektion	Einlegen in Desinfektions- lösung	Chemo- thermisch 60°C,10 min (Gummi- programm)	Heiß- dampf im Vapori- sator	Auto- klavie ren 134° C	Gas- sterilisation (Ethylenoxid)	Plasma- sterilisation
Gerät	Х	Х	Х	Х	Χ	Х		Х	Χ
Mundstück	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Vemeblerkopf	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X *	Х	Х
Praliplatte	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Ventile	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Χ
Dichtring	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Silikon-Maske	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Filterhalter	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
T-Stück	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Adapter	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Auslaufstopfen	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Luer/Lock-Kappe	Х		Х	Х				Х	Х
Medikamenten-Einsätze		entsorgen							
Einweg-Schläuche		entsorgen							
HME-Filter		entsorgen							

X = Behandlung möglich

^{*} je nach Ausführung des Verneblerkopfes

Hinweise bei Betriebsstörungen

Bei auftretenden Funktionsstörungen überprüfen Sie bitte folgendes:

- Ist die Stromversorgung über Stecker-Netzteil oder Akkupack gewährleistet? -Stecker fest eindrücken.
- Wurde der EIN/AUS-Taster gedrückt?
 -Ein/Aus-Taster drücken.
- Befindet sich Transferwasser (3 5 ml) im Trichter?
 - -Füllen Sie die entsprechende Menge an Leitungswasser oder destilliertem Wasser zur Übertragung der Schallwellen in den Trichter.
- Ist die richtige Menge der Medikamentenlösung im Trichter?
 - -Inhalationslösung wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben, einfüllen, damit eine optimale Verneblerleistung erreicht wird (mindestens 2 ml, höchstens 5 ml), (bei Verwendung eines Medikamenten-Einsatzes maximal 3 ml im Einsatz).

- Haben Sie den Trichter versehentlich mit Fett oder Spülmittel behandelt?
 -mit warmem/heißen Wasser (ca. 40°C) gut ausspülen.
- Hat sich am Ultraschall-Schwinger eine Luftblase gebildet?
 - -mit einem stumpfen Gegenstand vorsichtig entfernen.
- Ist der Überhitzungsschutz wirksam geworden?
 - -Medikamentenmenge überprüfen.
 - -Gerät ca. 5 Minuten abkühlen lassen.

Erklärung der Zeichen

Symbo	ol Erklärung	Symb	Symbol Erklärung		
DC AC IP XY	Gleichspannung Wechselspannung Schutzgrad gegen Eindringen von Staub (X) und Wasser (Y) Gebrauchsanweisung lesen		Nicht in Feuchträumen benutzen Kein Eingriff durch unbefugte Stellen		
Typ B IP 54	AWT des Types B (AWT: Anwendungsteil)		AUS (nur für einen Teil des Gerätes)		
	Zentral positiv (Anschluß DC 12 V)	•	EIN (nur für einen Teil des Gerätes)		
DYE	Prüfzeichen				
C€ 0366	Prüfzeichen				

Technische Daten

Multisonic InfraControl 83000 (Typ MN 81100)

Verneblungsart: Ultraschall-Zerstäubung

DC 12 V, Weitbereichs-Steckernetzteil Nennspannung:

AC 100 - 240 V

Weitbereichs-Steckernetzteil 50-60 Hz Nennfrequenz:

Aufnahmeleistung: ca. 12 VA Schwingerfrequenz: 1.7 MHz

Betriebsart: Impulsbetrieb im Wechsel 50% On/Off

Verneblerleistung: ca. 0.6 ml/min

bei 5 ml Füllmenge ca. 15 min Laufzeit:

Endabschaltung: Endabschaltung bei Erreichen der

Restmenge

Tröpfchengröße: MMAD ca 3.5 µm

Maximale Füllmenge: 5 ml (3 ml mit Medikamenten-Einsatz) Minimale Füllmenge: 2 ml (1 ml mit Medikamenten-Einsatz) ca. 0,5 ml abhängig vom Medium Restmenge:

Geräuschentwicklung: < 15 dB(A) geräuschlos

0.6 kg Handapparat und Netzteil Gewicht: 6,3 x 22 x 17 cm (B x H x T) Abmessungen:

Steckernetzteil MN 81205

Eingangsspannung: AC 100 - 240 V

Ausgangsspannung: DC 12 V Ausgangsstrom: 1.25 A Nennfrequenz: 50 - 60 Hz

Aufgenommene Leistung: 20 VA Dauerbetrieb: IP 41

B. BF und CF Isolierung:

Klassifikation

Dauerbetrieb

Schutzklasse II bei Betrieb mit Steckernetzteil

MN 81205

Desinfektion/Sterilisation wie auf den Seiten

22 – 24 beschrieben.

MMD-Klasse IIa ... nicht für Benutzung in

explosiver Umgebung

Anwendungsteil des Typs B, BF und CF,

Schutzgrad IP 54

10°C - 35°C Umgebungstemperatur:: Betriebstemperatur 0°C bis +45°C und Luftfeuchtigkeit: 30% bis 95% RH Lagertemperatur -18°C bis -40°C und Luftfeuchtigkeit: 10% bis 95% RH

Atmosphärischer Luftdruck

für Transport und Lagerung: 500-1060 mbar



Garantiebedingungen

Verbrauchsmaterial wie Schläuche und Vernebler-Zubehör wie Verneblerkopf, Prallplatte, Mundstück fallen nicht unter die Garantieleistung. Während der Garantiezeit beseitigen wir oder unser Kundendienst Fabrikations- oder Materialfehler unentgeltlich. Ein Anspruch auf Wandlung, Minderung oder Rücktritt besteht nicht. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung des Gerätes. falsche Reinigungs- oder Desinfektionsmittel oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen, fallen nicht unter diese Garantie. Die Garantie erlischt auch bei Eingriffen am Gerät durch hierzu nicht befugte Stellen. Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird im Rahmen dieser Garantie nicht gewährt. Sollten Sie eine Reklamation haben, bringen Sie bitte das vollständige Gerät zu Ihrem Fachhändler oder schicken es uns gut verpackt und frankiert mit dem Kaufnachweis ein. Die Garantie läuft ab Kaufdatum und beträgt 24 Monate.

Wichtiger Service-Hinweis

Das Inhalationsgerät multisonic® infraControl ist ein elektrisch betriebenes Gerät. Es darf weder unbeaufsichtigt noch in explosionsgefährdeten Bereichen oder in Feuchträumen eingesetzt werden. Jede Handhabung an dem Gerät setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung voraus.

Die Instandsetzung des Gerätes erfolgt durch uns oder eine von uns ausdrücklich dazu ermächtigte Service-Stelle.

Der Transport des Gerätes sollte in der Schultertasche MN 81500 erfolgen.


Bei Reparaturen durch von uns ermächtigte Stellen ist von diesen eine Bescheinigung über Datum, Art und Umfang der Reparatur sowie Firmenangabe und Unterschrift zu fordern. Zum Betrieb des Gerätes darf nur Original-Zubehör verwendet werden.

Bei Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise erlischt die Haftung der Schill GmbH & Co. KG.





Befestigungszubehör



Gelenkstativ mit 8 mm Gewinde, 83120 bis 83150 (siehe Preisliste)

Stativ mit 3 Gelenken und Universalklemme zum Befestigen des InfraControl-Gerätes mittels Gerätehalter 83110, ohne Gerätehalter



Stativklemme 83185

für Rundmaterial- oder Rohr- Durchmesser 12 - 16 mm, mit Kugelpfanne 20 mm zur Aufnahme des Gerätehalters 83111, ohne Gerätehalter



Gerätehalter mit Kugel 83111

Universalhalter zur Aufnahme des Multisonic InfraControl und zum Befestigen am Gelenkstativ mit Kugel 20 mm oder an der Stativklemme

Befestigungszubehör



Haltestab mit Gerätehalter, 83160/83170 (siehe Preisliste)

ohne Befestigungsklemme, 30 cm lang, nur höhenverstellbar, zur Aufnahme eines InfraControl Gerätes



Haltestab ohne Gerätehalter, 83165/83175 (siehe Preisliste)

ohne Befestigungsklemme, 30 cm lang, nur höhenverstellbar, zur Aufnahme eines Gerätehalters 83110



Befestigungsklemme für Normschiene 83190

Befestigungsklemme für Normschiene 10 x 25 mm, zur Aufnahme eines Haltestabes



Befestigungsklemme für Rohre 83195

Befestigungsklemme für Rohre Durchmesser ca. 20 - 40 mm und/oder für Flachmaterial von ca. 20 x 10 mm bis ca. 45 x 10 mm oder von ca. 5,5 x 35 mm bis ca. 30 x 35 mm, zur Aufnahme eines Haltestabes



Gerätehalter mit Gewinde 83110

Universalhalter zur Aufnahme des Multisonic InfraControl und zum Befestigen am Gelenkstativ mit Gewinde 8 mm

Entsorgung

Benutzerinformation zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (private Haushalte)

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wieder verwendbar sind.

Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.



Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffsammelhöfen, die diese Geräte kostenlos entgegennehmen.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende ihrer Lebensdauer ergeben könnten.

Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Für Geschäftskunden der Europäischen Union

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für Sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Elektromagnetische Aussendung EN 60601-1-2: 2001/ Tabelle 201

Leitlinien und Herstellererklärung - Elektromagnetische Aussendung

Das Gerät InfraControl 83000 Typ 81100 ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des Typs 81100 sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.

Aussendungs- Messungen	Übereinstimmung	Elektromagnetische Umgebung - Leitlinien	
HF-Aussendungen nach CISPR 11	Gruppe 1	Das Gerät InfraControl 83000 Typ 81100 verwendet HF- Energie ausschließlich zu seiner internen Funktion. Daher ist seine HF-Aussendung sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte gestört werden.	
HF-Aussendungen nach CISPR 11	Klasse B	Das Gerät InfraControl 83000 Typ 81100 ist für den Gebrauch in allen Einrichtungen einschließlich	
Oberschwingungen nach IEC 61000-3-2	Klasse A	- Wohnbereichen und solchen bestimmt, die unmittelbar an öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen sind, das a Gebäude versorgt, die für Wohnzwecke genutzt werden	
Netzspannungs- schwankungen/ Flicker nach IEC 61000-3-3	erfüllt		

Elektromagnetische Aussendung EN 60601-1-2: 2001/ Tabelle 202

Leitlinien und Herstellererklärung - Elektromagnetische Aussendung

Das Gerät InfraControl 83000 Typ 81100 ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des Typs 81100 sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.

Störfestigkeits- prüfungen	IEC 60601- Prüfpegel	Übereinstimmungspegel	Elektromagnetische Umgebung - Leitlinien
Entladung statischer Elektrizität (ESD) nach IEC 61000-4-2	± 6 kV Kontaktentladung ± 8 kV Luftentladung:	± 6 kV Kontaktentladung ± 8 kV Luftentladung	Fußböden sollten aus Holz oder Beton bestehen oder mit Keramikfliesen versehen sein. Wenn der Fußboden mit synthetischem Material versehen ist, muss die relative Luftfeuchte mindestens 30 % betragen.
schnelle transiente elektrische Störgrößen/Bursts nach IEC 61000-4-4	± 2 kV für Netzleitungen ± 1 kV für Eingangs- und Ausgangsleitungen	± 2 kV für Netzleitungen ± 1 kV für Eingangs- und Ausgangsleitungen	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Stoßspannungen (Surges) nach IEC 61000-4-5	± 1 kV Gegentaktspannung ± 2 kV Gleichtaktspannung	± 1 kV Gegentaktspannung ± 2 kV Gleichtaktspannung	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Schwankungen der Versorgungsspannung nach IEC 61000-4-11	<5%UT für 1/2 Periode (> 95 % Einbruch) 40 % UT für 5 Perioden (60 % Einbruch) 70 % UT für 25 Perioden (30 % Einbruch) < 5 % UTfür5 s (> 95 % Einbruch)	<5%UT für 1/2 Periode (> 95 % Einbruch) 40 % UT für 5 Perioden (60 % Einbruch) 70 % UT für 25 Perioden (30 % Einbruch) < 5 % UTfür5 s (> 95 % Einbruch)	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Anwender des Geräts InfraControl 83000 Typ 81100 fortgesetzte Funktion auch beim Auftreten von Unterbrechungen der Energieversorgung fordert, wird empfohlen, das Modell aus einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einer Batterie zu speisen.
Magnetfeld bei der Versorgungsfrequenz (50/60 Hz) nach IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Das netzfrequente Magnetfeld sollte am vorgesehenen Aufstellungsort gemessen werden, um sicherzustellen, dass es nicht > 3 A/m ist.
ANMERKUNG	UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung des Prüfpegels.		

Elektromagnetische Aussendung EN 60601-1-2: 2001/ Tabelle 204

Leitlinien und Herstellererklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit

Das Gerät InfraControl 83000 Typ 81100 ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des Typs 81100 sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.

Störfestigkeits- prüfungen	IEC 60601- Prüfpegel	Übereinstimmungs- pegel	Elektromagnetische Umgebung - Leitlinien	
			Tragbare und mobile Funkgeräte werden in keinem geringeren Abstand zum Typ 81100 einschließlich der Leitungen als dem empfohlenen Schutzabstand verwendet, der nach der für die Sendefrequenz geeigneten Gleichung berechnet wird. Empfohlener Schutzabstand:	
geleitete HF-Störgrößen nach IEC 61000-4-6	3 Veff 150 kHz bis 80 MHz	3 Veff	$d = 1,2\sqrt{P}$	
gestrahlte HF-Störgrößen nach IEC 61000-4-3	3V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	3 V/m	d = 1,2√P 80 MHz bis 800 MHz d = 2,3√P 800 MHz bis 2,5 GHz Mit P als der Nennleistung des Senders in Watt(W) gemäß den Angaben des Sender- Herstellers und d als dem empfohlenen Schutzabstand in Metern (m). Die Feldstärke stationärer Funksender ist bei allen Frequenzen gemäß einer Untersuchung vor Ort a) geringer als der Übereinstimmungs-Pegel b) in der Umgebung von Geräten, die das folgende Bildzeichen tragen, sind Störungen möglich.	

ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Wert.

ANMERKUNG 2: Diese Leitlinien mögen nicht in allen Situationen zutreffen. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch Absorptionen und Reflexionen von Gebäuden, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

а	Die Feldstärke stationärer Sender, wie z. B. Basisstationen von Funktelefonen und mobilen Landfunkdiensten, Amateurstationen, AM- und FM-Rundfunk- und Fernsehsendern, können theoretisch nicht genau vorherbestimmt werden. Um die elektromagnetische Umgebung in Folge von stationären HF-Sendern zu ermitteln, ist eine Untersuchung des Standortes zu empfehlen. Wenn die ermittelte Feldstärke am Standort des Modells den oben angegebenen Übereinstimmungspegel überschreitet, muss das Modell hinsichtlich seines normalen Betriebs an jedem Anwendungsort beobachtet werden. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, kann es notwendig sein, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, wie z. B. die Neuorientierung oder Umsetzung des Typs 81100			
b	Über den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz ist die Feldstärke kleiner als 3 V/m.			

Elektromagnetische Aussendung EN 60601-1-2: 2001/ Tabelle 206

Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem Gerät InfraControl 83000 Typ 81100

Das Gerät InfraControl 83000 Typ 81100 ist für den Betrieb in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der gestrahlte HF-Störgrößen kontrolliert werden. Der Kunde oder der Anwender des Typs 81100 kann helfen, elektromagnetische Störungen dadurch zu verhindern, dass er Mindestabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationseinrichtungen (Sendern) und dem Typ 81100, wie unten entsprechend der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationseinrichtung empfohlen, einhält.

Nennleistung des Senders W	Schutzabstand gemäß Sendefrequenz m				
	150 kHz bis 80 MHz d = 1,2√P	80 MHz bis 800 MHz d = 1,2√P	800 MHz bis 2,5 GHz d = 2,3√P		
0,01	0,12	0,12	0,23		
0,1	0,38	0,38	0,73		
1	1,2	1,2	2,3		
10	3,8	3,8	7,		
100	12	12	23		

Für Sender, deren Nennleistung in obiger Tabelle nicht angegeben ist, kann der Abstand unter Verwendung der Gleichung bestimmt werden, die zur jeweiligen Spalte gehört, wobei *P* die Nennleistung des Senders in Watt (W) gemäß der Angabe des Senderherstellers ist.

ANMERKUNG 1 Zur Berechnung des empfohlenen Schutzabstandes von Sendern im Frequenzbereich von 80 MHz bis 2,5 GHz wurde ein zusätzlicher Faktor von 10/3 verwendet, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass ein unbeabsichtigt in den Patientenbereich eingebrachtes mobiles/tragbares Kommunikationsgerät zu einer Störung führt.

ANMERKUNG 2 Diese Leitlinien mögen nicht in allen Situationen zutreffen. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch Absorptionen und Reflexionen von Gebäuden, Gegenständen und Menschen beeinflusst.



Schill GmbH & Co.KG

Medizintechnik
Auwiesen 12
D-07330 Probstzella
Fon +49 (0)36 735 463-0
Fax +49 (0)36 735 463-44
info@multisonic.de
www.multisonic.de